

HygienePLUS-Value Pack (Art.Nr. 891192)

Elacin Hygiene^{PLUS} –Value Pack für die gründliche, monatliche und tägliche Reinigung Ihrer Gehörschützer

Dieses Kit enthält die folgenden Produkte:

- + 1 x Filterwechselstift
- + 1 x Reinigungsbox
- + 1 x Blasebalg
- + 12 x Brausetablette
- + **1x Elacin Hygiene-Kit**
 - + 1 x Wax Schleife mit Bürste
 - + 1 x Tuch (für die tägliche und monatliche Reinigung)
 - + 2 x Spray
 - + 4 x Bürste
 - + 1 x Gebrauchsanleitung



Um die Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen langfristig gewährleisten zu können, empfehlen wir zusätzlich zur täglichen, einfachen Reinigung eine monatliche Tiefenreinigung der Gehörschützer und der Filter.

Das Entfernen der akustischen Filter vor der Reinigung ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich*). Wenn der Gehörschutz mit eingesetztem Filter gereinigt wird, ist die Dämmung in den folgenden 24 Stunden u. U. etwas höher. Nach 24 Stunden Trockenzeit bietet der Filter dann wieder die optimale Leistung.

**) Elacin ER > bitte entfernen Sie die Filter vor der Reinigung *) Elacin CH30 > die Filter bitte keinesfalls entfernen während der Reinigung.*

Trocknen Sie die Außenseite der Gehörschützer mit dem Tuch ab und verwenden Sie den Blasebalg, um den Schallkanal zu trocknen und überschüssiges Wasser aus den Filtern zu entfernen. Wir empfehlen die Gehörschützer nach der Tiefenreinigung 24 Stunden an der Luft trocken zu lassen und anschließend wieder sauber im Etui zu verstauen.



Weitere Informationen über das Reinigen Ihres Gehörschutzes und die richtige Anwendung der Reinigungsprodukte finden Sie in der Gebrauchsanleitung.